



# Hurtigguide - Ring Hytta Varm

OBS!

Dette produktet krever et «Sim kort» som skal sitte i enheten. Sim kortet må være uten pinkode. For å fjerne pinkoden selv, sett simkortet inn i din telefon. Gå til telefoninnstillinger/simkortinnstillinger og deaktiverer sim-pin kode.



**Steg 1:** Åpne forpakningen, ta ut produktet fra emballasjen.

**Steg 2:** Last ned Yoyopower appen i App store/Google Play.

**Steg 3: Sett inn Sim kortet, normal størrelse. PS: dette passer bare en vei. Når statusindikatoren på kontakten pulserer er kontakten oppkoblet.**



**Steg 4:** Sett kontakten i stikkkontakten.

**Steg 5:** Trykk på pluss tegnet (add new/add main unit), deretter sted og hvor den er plassert i huset/annet, og telefonnummer på SIM-kortet du har plassert i kontakten - trykk så på OK.

**Steg 6:** En tekstmelding med #00# åpnes nå på din telefon, trykk på send/ok.

**Steg 7:** Du vil nå få en velkomst-sms med passord #1234#.

## Koble til flere slavekontakter?

Før du starter, sørg for at YOYOPower-hovedenheten er koblet til, og fungerer.

**Steg 1:** Koble slavekontakten til en stikkontakt. Vent 30 sekunder.

**Steg 2:** Trykk og hold inne PÅ/AV-knappen til statusindikatoren lyser konstant (ca. 10 sek), slipp deretter knappen.

**Steg 3:** Koble slavekontakten fra stikkkontakten.

**Steg 4:** Åpne YOYOPower-appen. Trykk + legg til slaveenhet. Skriv inn et navn på slaven og trykk på OK.

**Steg 5:** Vent på SMS som forteller deg å koble til slaveenheten.

**Steg 6:** Koble slaveenheten til en stikkontakt.

**Steg 7:** Sjekk at du mottar en SMS som bekrefter at slaveenheten har koblet seg til.



### Tilleggsinfo:

Hvordan resteter jeg kontakten? Hold av/på knappen inne i 20 sekunder til du hører et langt pip.

Navngivning av enheten kan ikke være bokstaverne æ, ø, å, mellomrom, eller spesialtegn.

Tvilling SIM-kort kan ikke benyttes.

Gratulerer du er nå satt opp ditt nye Ring Hytta Varm system 😊