Teknisk support

Trenger du hjelp til oppsett og installasjon finner du en rekke tips og veiledninger på Reolink sine ofisielle nettsider: https://support.reolink.com/

Norsk support pr. telefon er tilgjengelig alle hverdager fra 08.00 til 16.00. Tlf. 64009454

Norsk importør: Støk Handel AS, Folkeparken 13, 2072 DAL, Norge

Produsent REOLINK INNOVATION LIMITED Room B, 4th Floor, Kingway Commercial Building, 171-173 Lockhart Road, Wan Chai, Hong Kong



Reolink PTZ kamera
Norsk brukermanual

REP Product Ident GmbH Hoferstasse 9B, 71636 Ludwigsburg, Germany prodsg@libelleconsulting.com Desember 2021 QSG1_A 58.03.001.0176

⑦ ● ReolinkTech https://reolink.com

Innhold

Pakkens innhold		-	 -		 -	-	-	-		-		 	-			-	-	 -							 	-	2	2
Introduksjon											-			-					-								3	;
Tilkobling							-		-			-			-					 		 	-		 		5	;
Oppsett					 				-					-				 		 -	-	 	-		 		6	;
Montering					 									-			-	 		 -	-	 			 		7	,
Problemløsning		-						-						-		-						 -			 		1	0
Spesifikasjoner																				 		 			 		1	1
Samsvarserklæring							-	-										 	-			 -			 		1	2

Dette følger med



OBS:

* Antenner og ekstra strømkabel følger kun med WiFi modellene.

* Innholdet og antall av tilbehør varierer ut ifra hvilken modell du har kjøpt.

Introduksjon



WiFi Kamera



OBS:

Størrelse, utseende osv. kan variere ut ifra hvilken modell du har kjøpt.

Norsk

Tilkoblinger

Før du tar i bruk kameraet må du koble kameraet ditt som beskrevet nedenfor for å fullføre oppsettet.

1. Koble kameraet til en LAN port på din router med en nettverskabel.

2. Bruk den medfølgende strømadapteren for å strømforsyne kameraet.



OBS:

For PoE PTZ-kamera kan du også koble kameraet til en PoE-switch / injector eller Reolink PoE NVR. (PoE Switch/Injector og Reolink PoE NVR er ikke inkludert i pakken)

Oppsett

Last ned og start Reolink App eller pc/mac klient, og følg instruksjonene videre i appen eller pc/mac klienten.

På smarttelefon

Scan for å laste ned Reolink app.



• På PC

Last ned Reolink Client på din datamaskin. Gå til https://reolink.com > Support> App & Client.

OBS

Hvis du kobler PoE-kameraet til en Reolink PoE NVR, vennligst sett opp kameraet via NVR-grensesnittet.

• Hvis du setter opp et WiFi PTZ-kamera, må du følge instruksjonene på skjermen for å fullføre WiFi-konfigurasjonen først.

Norsk

Montering

Tips til installasjon

- Unngå at kameraet peker mot objekter med sterkt lys, inkludert solskinn, lamper osv.
- Ikke pek kameraet mot et vindu eller speil. Det kan føre til gjenskinn fra de infrarøde lysdiodene, omgivelseslys eller statuslys.
- Ikke plassèr kameraet i et skyggelagt område, pek det mot et godt opplyst område. For å få bedre bildekvalitet bør du sørge for at lysforholdene for både kameraet og objektet er de samme.
- For bedre bildekvalitet, anbefales det å rengjøre linsen med en myk klut.
- Forsikre deg om at kabelpunktene ikke blir utsatt for vann / fuktighet eller blokkeres av smuss eller andre elementer. Ved utendørs montering anbefaler vi bruk av koblingsboks.
- Ikke installer kameraet på steder der regn og snø kan treffe linsen direkte.
- Kameraet kan fungere under ekstreme kalde forhold så lave som -25 °C da kameraet selv vil produsere varme. Start kameraet innendørs i noen minutter før du installerer det utendørs.



Montere kameraet på vegg

2

Drill hull ihht. den medfølgende monteringsmalen.

Info: Bruk gipsankrene inkludert i pakken om nødvendig

Monter monteringsbasen med skruene inkludert i pakken.

OBS: Før kabelen gjennom "kabelhakket" på festet. Når det gjelder WiFi-kameraet, anbefales det at antennene installeres oppover eller horisontalt for bedre WiFi-tilkobling.



Panorer og tilt kameraet i ønsket retning via Reolink App, PC-klient eller Reolink NVR. Du kan også sette faste punkter kameraet skal gå til.

Problemløsning

Kameraet skrur seg ikke på

Hvis kameraet ikke slås på, kan du prøve følgende løsninger:

For PoE Kamera

Forsikre deg om at kameraet er strømforsynt. PoE-kameraet skal drives av en PoE-switch / injector, Reolink NVR eller en 12V strømadapter.
Hvis kameraet er koblet til en PoE-enhet som angitt ovenfor, kobler du kameraet til en annen PoE-port for å se om kameraet slår seg på.
Prøv med en annen nettverkskabel

For WiFi Kamera

- Kameraet kan kun brukes med èn strøm-forlengelseskabel, ikke to eller flere.
- Plugg kameraet til en annen stikkontakt og se om det fungerer.

Koble kameraset til med en annen strømadapter (12V DC, 2A) og se om det fungerer.

Kontakt Reolink support: https://support.reolink.com

Problemer med Pan&Tilt

Hvis pan&tilt ikke fungerer kan du prøve følgende:

• Koble kamera til strøm og se om det automatisk panorerer. Hvis ikke, kan det være noe galt. Hvis ja, følg stegene under.

• Hvis kameraet ikke klarer å panorere/vippe via Reolink App/Klient på WAN (eksternt), prøv det på LAN (lokalt) og se om det fungerer.

• Oppgrader Reolink-appen/klienten og kameraets firmware til den nyeste versjonen.

• Gjenopprett kameraet til fabrikkinnstillingene og kontroller panorering/tilt på nytt

Spesifikasjoner

Hardware

Nattsyn: Opptil 60M Dag/Natt modus: Auto SYnsvinkel: Horisontal: 96°~27°, vertikal: 69°~21° Pan&Tilt: Pan: 360° Tilt: 0°~90°

Generelt

IP sertifisering: IP66

Størrelse: Φ136 x 201mm Vekt: 1.8kg

For flere spesifikasjoner, se https://reolink.com

Samsvarserklæring

Erklæring om samsvar med FCC

Denne enheten er i samsvar med del 15 i FCC-reglene. Driften er underlagt de følgende to forhold: (1) denne enheten kan ikke forårsake skadelig forstyrrelse, og (2) denne enheten må godta mottatt interferens, inkludert interferens som kan forårsake uønsket operasjon. For mer informasjon, besøk: https://reolink.com/fcc-compliance-notice/.

(€ Forenklet EU Samsvarserklæring

Reolink erklærer at denne enheten er i overholdelse av de grunnleggende kravene og andre relevante bestemmelser i direktivet 2014/53 / EU.

Riktig

Riktig avhending av dette produktet

Denne merkingen indikerer at dette produktet ikke skal kastes sammen med annet husholdningsavfall i hele EU. For å forhindre mulig skade på miljøet eller menneskers helse fra ukontrollert avfallshåndtering, resirkuler det på en ansvarlig måte for å fremme bærekraftig gjenbruk av materielle ressurser. For å returnere den brukte enheten vennligst bruk retur- og innsamlingssystemene eller kontakt forhandleren der produktet ble kjøpt. De kan ta produktet for miljøsikker gjenvinning.

Begrenset garanti

Dette produktet kommer med en 2-års begrenset garanti som bare er gyldig hvis den er kjøpt fra Reolink eller en autorisert Reolink forhandler. Mer info: https://reolink.com/warranty-and-return/.

Info: Vi håper at du blir fornøyd. Hvis du ikke er fornøyd med produktet og planlegger å returnere, anbefaler vi sterkt at du tilbakestiller kameraet til fabrikkinnstillingene og tar ut det innsatte Micro SD-kortet før du returnerer.

Vilkår og personvern

Bruk av produktet er underlagt din samtykke til vilkårene for bruk og personvern på reolink.com. Oppbevares utilgjengelig for barn

Lisensavtale for sluttbrukere

Ved å bruke programvaren som er innebygd i Reolink-produktet, godtar du vilkårene i denne sluttbrukerlisensavtalen ("EULA") mellom deg og Reolink. Mer info: https://reolink.com/eula/.

SED Erklæring om stråleeksponering (For WiFi Versjon)

Dette utstyret overholder RSS-102 strålingseksponeringsgrenser angitt for et ukontrollert miljø. Dette utstyret skal installeres og brukes med minst 20 cm avstand mellom radiatoren og kroppen din.

DRIFTSFREKVENS (For WiFi versjon) (maksimal overført effekt)

2412MHz --- 2472MHz (19dBm) 5150MHz --- 5350MHz (18dBm) 5470MHz --- 5725MHz (18dBm)