El Pro

El Pro er et innendørs kamera, kompakt og som kan integreres sømløst i hjemmet ditt. Med smarte funksjoner, kan det gjøre mange ting som å rotere basert på det du velger for å nå flere områder. Eller sende deg tilpassede bevegelsesvarsler. Med uslåelig pris gjør den smart og høykvalitets sikkerhet hjemme tilgjengelig for alle.

1. Spesifikasjoner



1	Dagslyssensor
2	8 IR-LED-lysdioder
3	Linse
4	Status-LED
5	Innebygd mikrofon
6	Tilbakestillingsknapp
7	Mikro SD-kortspor



1	LAN-port
2	Høyttaler
3	Slått på

Statuslys

Statuslys	Kamerastatus
Ensfarget blå	Kameraet starter opp / WiFi-tilkobling lyktes
Blinker blått	WiFi er ikke konfigurert/ WiFi-tilkobling mislyktes

2. Oppsett og installasjon

Klargjøring av kameraet

Hva er i esken?

Merk: Pakkeinnholdet kan variere og oppdateres med ulike versjoner og plattformer, se på informasjonen nedenfor bare som en referanse. Og det faktiske pakkeinnholdet er underlagt den nyeste informasjonen på produktsalgssiden.

El Pro



Oppsett av kameraet på appen

Det er to metoder for å foreta installasjonen av kameraet: 1. Med en Wi-Fi-tilkobling, 2. Med en nettverkskabelforbindelse.

1. Med en Wi-Fi-tilkobling

Trinn 1. Trykk på <table-cell-rows> ikonet øverst til høyre for å legge til kameraet.



Trinn 2. Skann QR-koden på kameraet.



Trinn 3. Trykk på Velg Wi-Fi-tilkobling for å konfigurere Wi-Fi-innstillingene.



Trinn 4. Når du hører talemeldingene fra kameraet, merker du av for «Jeg har hørt stemmen som spilles av kameraet», og trykker på **Neste**.

12:01	3.2KB/s 🖉 📶 🖏 🚳
<	
)) ullu
Please power on t for the voice pron	he camera and wait npts.
If you have plugged camera, please unpl the camera. Do not before Wi-Fi config	in a network cable to the ug the cable and reboot plug in the network cable uration succeeded.
I have heard to camera.	the voice played by the
N	ext
I didn't hear t	he voice prompt

Trinn 5. Velg et WiFi-nettverk, skriv inn WiFi-passordet, og trykk på Neste.



Trinn 6. Skann QR-koden på appen med kameralinsen.

Trykk på **Skann nå**. QR-koden genereres, og vises på telefonen din. Hold telefonen foran kameraet i en avstand på ca 20 cm (8 tommer), og la telefonen vende mot kameralinsen for å la kameraet skanne QR-koden.

Når du hører pipelyden, merker du av for «Jeg har hørt en pipelyd fra kameraet» og

trykker på Neste.



Trinn 7. Når du hører en talemelding «Tilkobling til ruteren lyktes» fra kameraet, merker du av for «Jeg har hørt talemeldingen», og trykker på **Neste**.



Merk: Hvis du hører talemeldingen «Tilkobling til ruteren mislyktes», må du dobbeltsjekke om du har angitt Wi-Fi-informasjonen riktig i forrige trinn. **Trinn 8.** Opprett et påloggingspassord og navngi kameraet ditt.

11:33	7.1KB/s 🕸 🏦	°ill \$ ® '	14:22	16.1KB/s 📶 📶 🥱 💷
	Device initialization		D	evice initialization
First				
FIISU	step			
Cre	eate device			
pas	sword			
The ac	count info is required when you (s) on other platforms. Keep it	u access	Second s	tep
quicker	access.		Name	e Your Device
	(Default device			
	account)		Name yo	ur camera
÷ ⊡		۰ (۱)		
Α.				Next
	Password strength: Weak			
	Next			

Trinn 9. Konfigurasjon fullført. Trykk på Fullfør, og du kan starte live visning nå.



2. Med en nettverkskabeltilkobling

For å gjøre det første oppsettet, slå på kameraet med DC-adapteren, koble kameraet til ruterenes LAN-port med en Ethernet-kabel og følg trinnene nedenfor. **Trinn 1.** Hvis telefonen, kameraet og ruteren er på samme nettverk og du har aktivert **alternativet Legg til enhet automatisk** i appinnstillingene, kan du trykke og velge denne enheten på Enheter-siden og gå til **trinn 3**.



Ellers kan du trykke på ikonet øverst til høyre, og skanne QR-koden

på 😌 kameraet for å legge til kameraet.



Trinn 2. Trykk på Velg nettverkskabeltilkobling.

Kontroller at kameraet er koblet til på riktig måte, som vist i diagrammet, og trykk deretter på **Få tilgang til kameraet**.



Trinn 3. Opprett et enhetspassord og navngi enheten.

11:33	7.1KB/s י∰ ₊tt	11 ° 11 📚 📧	14:22	16.1KB/s 🔐 🕅 🥱 💷
C	Device initialization			Device initialization
Eirst stor				
Creat	e device			
passv	vord			
The accoun device(s) o	it info is required when yo n other platforms. Keep it	u access for	Secon	a step
quicker acc	ess.		Nam	ne Your Device
admir	(Default device		ь.	
	account)		Name	your camera
∂ · · · ·		⊛ ⊗		
÷ · · · ·		⊛ ⊗		Next
	Password strength: Weak			
	Next			

Trinn 4. Velg WiFi-nettverket du vil bli med i, skriv inn passordet til WiFi-nettverket, og trykk på **Lagre** for å lagre konfigurasjonen.

	ill '\$' 🚾'			
Device initialization				
		12:11	10.4KB/s 🖉 🛍 🕯	ill 🗟 📧
		Cancel	Enter the password	Save
		Please en	ter the password of Reolink.	
		•••••	•••••	\otimes \otimes
ер				
i settings				
lect the Wi-Fi to which e is going to connect.	efresh			
jhd7	ê 🛜			
jlkX	•			
	•			
est	ê 🛜			
input	>			
orefer to use Ethernet cable.				
	ep i settings lect the Wi-Fi to which a is going to connect. i jhd7 i -jlkX est input	ep Fi settings Lect the Wi-Fi to which Refresh a is going to connect. Connect.	ep Fi settings Lect the Wi-Fi to which Refresh a is going to connect. (j,hd7) (-j)kX (a) (*) (b) (*) (c) (*) (c	12:11 10.4KB/s ≪ Tail Tail Tail Tail Tail Tail Tail Tail

Trinn 5. Konfigurasjon fullført. Trykk på Fullfør, og du kan starte live visning nå.



Installere kameraet

Her er en guide for hvordan du installerer kameraet i taket.

Trinn 1. Installer monteringsplaten.

- Boring av to skruehull på veggen i henhold til monteringsmalen.
- Sett de to plastankrene inn i hullene i veggen.
- Fest baseenheten på plass ved å stramme skruene inn i plastankrene.





Juster kameraet med braketten, og vri deretter kameraenheten med klokken for å låse den på plass.



Merk:

• For å fjerne den fra taket, vri kameraet mot klokken.

Hvis kameraet er montert opp ned, skal bildet også roteres. Gå til
Enhetsinnstillinger > Vis på Reolink App/klient og klikk Vend vertikalt for å justere bildet.