



MONTERINGSANVISNING FRANZ JÄGER UNIVERSALBOLTER

FG (Forsikringsselskapenes godkjennelsesnemnd) krever at alle verdioppbevaringsenheter for privat bruk hvor det oppbevares våpen eller vitale våpendeler skal være forankret til stabil bygningskonstruksjon når skapet har lavere egenvekt enn 150 kg. Vår anbefaling er imidlertid at alle skap bør forankres uavhengig av egenvekt. Dette er med på å øke sikkerheten betraktelig.

For bedriftsmarkedet gjelder kravet om forankring alle sikkerhetsskap uavhengig av egenvekt.

PLASSERING AV SKAP

Skapet må plasseres slik at de universale Franz Jäger forankringsboltene treffer fast bygningsmasse, slik som stendere i reisverk, betong eller mur med dybde minimum 100 mm.

MONTERING

1. Plasser skapet hvor det er muligheter for fastbolting med forutsetning som beskrevet over.
2. Merk nøyaktig av igjennom de 4 boltehull som ønskes benyttet. De respektive skap kan ha boltehull mot bakvegg, gulv eller begge deler.
3. Fjern skapet.
4. Bor hull \varnothing 12 mm til dybde 100 mm for alle de 4 forankringspunkter. Det anbefales at dybden tilsvarende 100 mm merkes av på boret slik at hullet ikke blir for dypt
5. Vær oppmerksom på at det kreves forskjellig type bor avhengig av bygningsmasse (trebor for treverk, betongbor for betong etc.)
6. Plasser de komplette forankringsbolt i hullene og v.h.a hammer slås hele universalbolten inn i vegg eller ned i gulv slik at kun skiven og det 6 kantede boltehodet synes for alle 4 forankringspunktene
7. Skru deretter ut de 4 boltene (inkl. stoppskivene) fra hylsen som nå sitter fast
8. Sett skapet tilbake på plass
9. De 4 hylsene kommer nå til syne i de valgte forankringshullene
10. Sett inn 6 kantet bolt med påført stoppskive i hylsene
11. Benytt 17 mm fastnøkkel/pipenøkkel for å stramme til boltene
12. Fra 0 punk på universalboltene er det normalt tilstrekkelig med opp til 10 omdreininger på festebolten eller inntil skapet står stabilt



MONTERINGSINSTRUKTIONER FRANZ JÄGER UNIVERSAL BULTAR

Alla lagringsenheter för personligt värde där vapen eller viktiga vapendelar lagras ska förankras till en stabil byggnadskonstruktion när skåpet har en vikt under 150 kg. Vår rekommendation är att alla skåp ska förankras oavsett vikt. Detta bidrar till att öka säkerheten avsevärt.

För företagsmarknaden gäller kravet på förankring för alla säkerhetsskåp oavsett vikt.

PLACERING AV SKÅP

Skåpet måste placeras så att de universella Franz Jäger förankringsbultarna träffar fast byggmaterial, såsom stående konstruktioner, betong eller murverk med ett djup på minst 100 mm.

MONTERING

1. Placera skåpet där det finns möjligheter att fästa bultar med förutsättningen enligt ovan
2. Markera exakt genom de fyra bulthålen som du vill använda. De respektive skåpen kan ha bulthål i bakväggen, golvet eller båda
3. Ta bort skåpet
4. Borra hål \varnothing 12 mm till djup 100 mm för alla fyra förankringspunkter. Det rekommenderas att djupet motsvarar 100 mm markeras på borren så att hålet inte är för djupt
5. Observera att olika typer av borrar krävs beroende på byggmassa. (träborr för träverk, betongbollar för betong etc.)
6. Placera de kompletta förankringsbultarna i hålen och med en hammare sätts hela universalbolten in i väggen eller ner i golvet så att endast brickan och det 6 vinklade bulthuvudet visas för alla fyra förankringspunkter
7. Skruva sedan loss de fyra bultarna (inklusive stoppbrickorna) från uttaget som nu sitter fast
8. Sätt tillbaka skåpet
9. De fyra ärmarna visas nu i de valda förankringshålen
10. Sätt i 6 vinklade bultar med stoppskiva i ärmarna
11. Dra åt skruvarna med en skiftnyckel 17 mm
12. Från 0 punkter på universalbultarna räcker normalt upp till 10 varv på monteringsbulten, eller tills skåpet är stabilt