

Technical Support

If you need any technical help, please visit our official support site and contact our support team before returning the products, <https://support.reolink.com>.

Technische Unterstützung

Wenn Sie Hilfe brauchen, kontaktieren Sie bitte Reolink Support Team zuerst, bevor Sie Ihre Bestellung zurücksenden. Meiste Fragen oder Probleme können von unserem Online Support Center beantwortet und gelöst werden: <https://support.reolink.com>.

Support technique

Si vous avez besoin d'aide, veuillez contacter Reolink avant de retourner votre produit. La plupart des questions peuvent être répondues via notre centre de support en ligne à l'adresse <https://support.reolink.com>.

Supporto Tecnico

Se avete bisogno di aiuto, le chiediamo gentilmente di contattare Reolink prima di restituire il prodotto. La maggior parte delle domande può essere risolta tramite il nostro centro di assistenza online all'indirizzo <https://support.reolink.com>.

Soporte técnico

Si necesita ayuda, comuníquese con Reolink antes de devolver su producto. La mayoría de las preguntas se pueden responder a través de nuestro centro de soporte en línea en <https://support.reolink.com>.

REOLINK INNOVATION LIMITED

FLAT/RM 705 7/F FA YUEN COMMERCIAL BUILDING 75-77 FA YUEN STREET MONG KOK KL HONG KONG



FR

Cet appareil,
ses accessoires,
piles et cordons
se recyclent

À DÉPOSER
EN MAGASIN



À DÉPOSER
EN DÉCHÈTERIE



OU

Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !




PAP 22

Raccolla Carta

Reolink

RLA-BP1

Operational Instructions




@ReolinkTech <https://reolink.com>

58.03.009.0009


Contents

01	What's in the Box	2
02	Product Introduction	3
03	Compatibility	4
04	Specification	4
05	Installation Tips	5
06	Installation Steps	5
07	Connect and Use	11
08	Important Safety Instructions	13
09	Legal Disclaimer	15
10	Notification of Compliance	16


01 What's in the Box




Battery Pack ×1



Metal Tie Wire ×1




Mounting
Template ×1




Screw Pack ×1



Foam & Silicone
Pad Set ×1



USB-C to Micro
USB Converter ×1



USB-C Extension
Cable ×1




USB-C Cable ×1



Operational
Instructions ×1

02 Product Introduction



- ❶ Button
- ❷ Indicators
- ❸ Installation Holes
- ❹ USB C Cable (Output)
- ❺ USB C Port (Input)
- ❻ Waterproof Silicone Sleeve

03 Compatibility

Compatible with Reolink battery-powered cameras.



Note:

The battery pack's battery level can be viewed in the Reolink App only when used with specific models. Learn more details: <https://support.reolink.com/hc/en-us/articles/42121956180633/>

04 Specification

Capacity: 12800mAh / 92Wh

Input: 9V=4A / 6V=2A / 5V=2A

Output: 5V=3A (Max)

Operating Temperature: -20 °C to 58 °C (-4 °F to 136.4 °F)

Recharging Temperature: -10 °C to 50 °C (14 °F to 122 °F)

Dimensions: 6.41×4.37×3.07 in (163×111×78 mm)

Weight: 1.56 kg

Weather Resistance: IP67 certified weatherproof

For more specifications, visit <https://reolink.com/>.


05 Installation Tips

- ⚠ 1. Please make sure that the battery pack is installed on a wall that can support the combined weight of the camera and all its accessories.
- 2. The metal tie wire has some elasticity, so please handle it carefully during installation to avoid cuts.



06 Installation Steps

1. Wall Mounting

- 1.1**
Stick the mounting template to the wall and drill holes.




- 1.2**
Secure the battery pack to the wall with provided screws.



2. Wire Mounting


2.1

Loosen the screws on the cable clamp using the provided wrench.




2.2

Pass the metal wire completely through the mounting hole, ensuring the cable clamp locks into place.




2.3

Secure the battery pack to a tree or pole using the metal wire.




2.4

Pass the metal wire through the cable clamp.



2.5

Tighten the screws on the cable clamp using the provided wrench.




Note:

It is recommended to wrap the metal wire several times to ensure it stays secure. Leave a sufficient length of wire for future attachment to the cable clamp.

3. Install on TrackMix LTE Plus 2/G790


3.1

Apply the foam pads to the RLA-BP1.




3.2

Apply the silicone pads to the RLA-BP1.




3.3

Fit the RLA-BP1 into the camera bracket.




3.4

Attach the pressure plate (included with the camera).




3.5

Secure the plate with washers and nuts (included with the camera). Use pliers or a small wrench (not included).



3.6


Cover the screws with silicone caps (included with the camera).



4. Install on Solar Panel Plus


4.1

Align the RLA-BP1 with the mounting holes.



4.2


Secure with the provided screws and nuts. Use a wrench and Phillips screwdriver.



07 Connect and Use

1


Optionally connect the battery pack to the solar panel.



Note:
The solar panel is sold separately.


2

Connect the battery pack to the camera.



3

Press and hold the button for 1 second to turn on the battery pack.




On	Press and hold for 1 second.
Off	Press and hold for 3 seconds.
Check status	Press once.

Show the current working status.

On/Off	Flashing red & green
Charging	Flashing green
Charging finished	Solid green
Low battery	Flashing red
Out of power	No lights

4

For better waterproofing, slide the silicone sleeve forward along the battery pack's tail cable to fully cover the connection.



08 Important Safety Instructions

Please read the instructions carefully before using the camera. For tips on extending battery life, visit our support post: <https://support.reolink.com/hc/en-us/articles/360006991893>

1. Charge the battery with a standard and high-quality DC 5V battery charger or Reolink solar panel. It is not compatible with solar panels from any other brands.
2. Replace only with the same or equivalent type of equipment and accessories recommended by the manufacturer. Using an incorrect type poses an explosion risk.
3. Do not remove a built-in battery from the camera.
4. This battery pack can only be charged in temperatures between -10°C and 50°C.
5. Do not charge, use or store a battery camera near heat sources, such as space heaters, cooking surfaces, cooking appliances, irons, radiators, or fireplaces. Extreme heat may cause an explosion.
6. Do not expose the camera with a battery to extremely low air pressure environments, as this may cause an explosion.
7. Do not place the camera with a battery in hot wilderness areas or expose it to lightning, as this poses a risk of fire.

8. Do not hit or heavily compress the camera with a battery, as this poses a risk of fire or explosion.
9. Do not use the battery if it appears damaged, swollen, or compromised in any way (e.g., leaking, emitting odors, dented, corroded, rusted, cracked, swollen, melted, or scratched).
10. Keep the camera and battery away from children.
11. Do not ingest or swallow battery. If the battery is ingested or swallowed, it can cause severe internal burns and damage. Seek immediate medical attention if you suspect the battery has been ingested or placed inside any part of the body.
12. Do not attempt to disassemble, repair, or alter the camera or battery by yourself.
13. Keep the charging port dry, clean and free of any debris. Cover it with the rubber plug after the battery is fully charged.
14. Always follow the local safety laws and regulations when using the camera.
15. Always follow the local waste and recycling laws to dispose of used batteries.

09 Legal Disclaimer

To the maximum extent permitted by applicable law, this document and the product described, with its hardware, software, firmware, and services, are delivered on an “as-is” and “as-available” basis, with all faults and without warranty of any kind. Reolink disclaims all warranties, express or implied, including but not limited to, warranties of merchantability, satisfactory quality, fitness for a particular purpose, accuracy, and non-infringement of third-party rights. In no event will Reolink, its directors, officers, employees, or agents be liable to you for any special, consequential, incidental or indirect damages, including but not limited to damages for loss of business profits, business interruption, or loss of data or documentation, in connection with the use of this product, even if Reolink has been advised of the possibility of such damages.

To the extent permitted by applicable law, your use of the Reolink products and services is at your sole risk and you assume all risks associated with internet access. Reolink does not take any responsibilities for abnormal operation, privacy leakage or other damages resulting from cyber attacks, hacker attacks, virus inspections, or other internet security risks. However, Reolink will provide timely technical support if required.

The laws and regulations related to this product vary by jurisdiction. Please check all relevant laws and regulations in your jurisdiction before using this product to ensure that your use conforms to the applicable law and regulation. During the use of the product, you must comply with relevant local laws and regulations. Reolink is not responsible for any illegal or improper use and its consequences. Reolink is not liable in the event that this product is used with illegitimate purposes, such as third-party rights infringement, medical treatment, safety equipment, or other situations where the

product failure could lead to death or personal injury, or for weapons of mass destruction, chemical and biological weapons, nuclear explosion, and any unsafe nuclear energy uses or anti-humanity purposes. In the event of any conflicts between this manual and the applicable law, the latter prevails.

10 Notification of Compliance

FCC Statement

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference, and
- (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference

will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

FCC Radiation Exposure statement

This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with minimum distance 20cm between the radiator & your body.

ISED Statement

This device complies with Industry Canada licence-exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions:

- (1) this device may not cause interference, and
- (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device."

This equipment should be installed and operated with a minimum distance of 20 cm between the radiator and your body.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :

- (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et
- (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement."

Cet équipement doit être installé et utilisé avec une distance minimale de 20 cm entre le radiateur et votre corps.

MODIFICATION: Any changes or modifications not expressly approved by the grantee of this device could void the user's authority to operate the device.

Toute modification non approuvée explicitement par le fournisseur de licence de l'appareil peut entraîner l'annulation du droit de l'utilisateur à utiliser l'appareil.

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.

CE SIMPLIFIED EU AND UK DECLARATION OF CONFORMITY

Hereby, REOLINK INNOVATION LIMITED declares that the radio equipment type [refer to the cover of the Operational Instruction] is in compliance with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU and UK declaration of conformity is available at the following internet address: <https://support.reolink.com/hc/en-us/articles/36788378727065/>

RF exposure information: The Maximum Permissible Exposure (MPE) level has been calculated based on a distance of 20cm between the device and the human body. To maintain compliance with RF exposure requirement, use product that maintain a 20cm distance between the device and human body.

Operating Frequency

868MHz RF Power:≤13.9dBm(EIRP)



Correct Disposal of This Product

This symbol indicates that this electrical or electronic device must not be treated as household waste at the end of its life; instead, it requires separate collection. Free collection points for recycling and reuse are available in your local area. Please contact your municipal authority for these locations. Upon request, authorized retailers may accept up to three old devices free of charge at or near the point of sale. You are required to separate old equipment from general municipal waste. Before returning the device, please remove any batteries, accumulators, or lamps that are not permanently built-in and can be removed without damage. If the device contains personal data, you are responsible for deleting it prior to disposal.

Limited Warranty

This product comes with a 2-year limited warranty that is valid only if purchased from Reolink Official Store or a Reolink authorized reseller. Learn more: <https://reolink.com/warranty-and-return/>.

NOTE: We hope that you enjoy the new purchase. But if you are not satisfied with the product and plan to return, we strongly suggest that you reset the camera to factory default settings and take out the inserted SD card before returning.

Terms and Privacy

Use of the product is subject to your agreement to the Terms of Service and Privacy Policy at reolink.com

Terms of Service

By using the Product Software that is embedded on the Reolink product, you agree to the terms&conditions between you and Reolink. Learn more: <https://reolink.com/terms-conditions/>


Technical Support

If you need any technical help, please visit our official support site and contact our support team before returning the products, <https://support.reolink.com>.

Katalog

01	Lieferumfang	22
02	Produkt-Einführung	23
03	Kompatibilität	24
04	Spezifikation	24
05	Tipps zur Installation	25
06	Installationsschritte	25
07	Anschließen und verwenden	31
08	Wichtige Sicherheitshinweise	33
09	Gesetzlicher Haftungsausschluss	35
10	Konformitätserklärung	36

01 Lieferumfang




Akkupack x1



Metallverbindungsdraht x1




Montageschablone
x1




Schraubenpaket
x1




Schaumstoff- und
Silikonpad-Set x1



USB-C-auf-Micro-
USB-Konverter x1



USB-C
Verlängerungskabel
x1




USB-C
x1



Gebrauchsanleitung
x1

02 Produkt-Einführung



- 1 Taste
- 2 Anzeiger
- 3 Montagelöcher
- 4 USB-C-Kabel (Ausgang)
- 5 USB-C-Anschluss (Eingang)
- 6 Wasserdichte Silikonschutzhülle

03 Kompatibilität

Kompatibel mit akkubetriebenen Kameras von Reolink.

! Hinweis: Der Stand des Akkupacks kann in der Reolink App nur bei bestimmten Modellen angezeigt werden. Weitere Details erfahren Sie unter: <https://support.reolink.com/hc/en-us/articles/42121956180633/>

04 Spezifikation

Kapazität: 12.800mAh / 92Wh

Eingang: Stromadapter 5V=2A; Solarpanel 4,5V~9V, max. 5A

Ausgang: 5V=3A (Max)

Betriebstemperatur: -20°C bis 58°C (-4 °F bis 136.4 °F)

Ladetemperatur: -10 °C bis 50 °C (14 °F bis 122 °F)

Abmessungen: 6,41×4,37×3,07 Zoll (163×111×78 mm)

Gewicht: 1,56 kg

Wetterbeständigkeit: IP67-zertifizierte Wetterbeständigkeit

Für weitere Spezifikationen besuchen Sie <https://reolink.com/>.

05 Tipps zur Installation




1. Installieren Sie das Akkupaket an einer Wand, die das Gewicht der Kamera und des gesamten Zubehörs tragen kann.
2. Der Metallverbindungsdraht hat eine gewisse Elastizität. Behandeln Sie ihn daher während der Installation vorsichtig, um Schnittverletzungen zu vermeiden.

06 Installationsschritte

1. Montage an der Wand



1.1

Kleben Sie die Montageschablone an die Wand und bohren Sie die entsprechenden Löcher.



1.2


Befestigen Sie das Akkupack mit den mitgelieferten Schrauben an der Wand.



2. Montage mit Drähten

2.1

Lösen Sie die Schrauben an der Drahtklemme mit dem mitgelieferten Schraubenschlüssel.



2.2


Führen Sie den Metalldraht vollständig durch das Montageloch und stellen Sie sicher, dass die Drahtklemme einrastet.



Hinweis: Es wird empfohlen, das Drahtende bei der Montage nach oben zu halten.


2.3

Befestigen Sie das Akkupack mit dem Metalldraht an einem Baum oder Mast.




2.4

Führen Sie den Metalldraht durch die Drahtklemme.



2.5

Ziehen Sie die Schrauben der Drahtklemme mit dem mitgelieferten Schlüssel fest.




Hinweis: Es wird empfohlen, den Metalldraht mehrmals zu umwickeln, damit er sicher bleibt. Lassen Sie eine ausreichende Länge des Drahtes für die spätere Befestigung an der Drahtklemme übrig.

3. Installation am TrackMix LTE Plus 2/G790


3.1

Bringen Sie die Schaumstoffpads am RLA-BP1 an.




3.2

Bringen Sie die Silikonpads am RLA-BP1 an.




3.4

Befestigen Sie die Druckplatte (im Lieferumfang der Kamera enthalten).




3.5

Befestigen Sie die Platte mit Unterlegscheiben und Muttern (im Lieferumfang der Kamera enthalten). Verwenden Sie eine Zange oder einen kleinen Schraubenschlüssel (nicht im Lieferumfang enthalten).




3.3

Setzen Sie den RLA-BP1 in die Kamerahalterung ein.



3.6


Decken Sie die Schrauben mit den Silikonkappen ab (im Lieferumfang der Kamera enthalten).



4. Installation am Solarpanel Plus


4.1

Richten Sie den RLA-BP1 an den Befestigungslöchern aus.



4.2


Sichern Sie ihn mit den mitgelieferten Schrauben und Muttern. Verwenden Sie dazu einen Schraubenschlüssel und einen Kreuzschlitzschraubendreher.



07 Anschließen und verwenden

1


Schließen Sie den Akkupack optional an das Solarpanel an.



Hinweis: Das Solarpanel ist separat erhältlich.


2

Schließen Sie das Akkupack an die Kamera an.



3

Halten Sie die Taste 1 Sekunde lang gedrückt, um das Akkupack einzuschalten.




Ein	Taste drücken und 1 Sekunde gedrückt halten.
Aus	Taste drücken und 3 Sekunden gedrückt halten.
Status prüfen	Einmal drücken.

Anzeige des aktuellen Betriebszustandes

Ein/Aus	Rotes und grünes Licht blinken gleichzeitig
Aufladen in Bearbeitung	Grünes Licht blinkt
Ladevorgang beendet	Grünes Licht leuchtet dauerhaft
Akku schwach	Rotes Licht blinkt
Akku leer	Kein Licht an

4

Für eine bessere Wasserdichtigkeit schieben Sie die Silikonschutzhülle entlang des Anschlusskabels des Akkupacks nach vorne, bis die Verbindung vollständig abgedeckt ist.



08 Wichtige Sicherheitshinweise

Bitte lesen Sie die Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie die Kamera verwenden. Tipps zur Verlängerung der Akkulaufzeit finden Sie in unserem Support- Beitrag:

<https://support.reolink.com/hc/en-us/articles/360006991893>

1. Laden Sie den Akku mit einem standardmäßigen und hochwertigen DC 5V Akku-Ladegerät oder einem Reolink Solarpanel auf. Es ist nicht kompatibel mit Solarpanels von anderen Marken.
2. Ersetzen Sie das Gerät oder das Zubehör nur durch denselben oder einen gleichwertigen, vom Hersteller empfohlenen Typ. Die Verwendung eines falschen Typs birgt ein Explosionsrisiko.
3. Nehmen Sie den eingebauten Akku nicht aus der Kamera heraus.
4. Dieses Akkupack kann nur bei Temperaturen zwischen -10 °C und 50 °C geladen werden.
5. Laden, verwenden oder lagern Sie eine Akku-Kamera nicht in der Nähe von Wärmequellen, wie z. B. Heizkörpern, Kochflächen, Kochgeräten, Bügeleisen, Heizkörpern oder Kaminen. Extreme Hitze kann eine Explosion verursachen.
6. Setzen Sie die Akku-Kamera nicht in Umgebungen mit extrem niedrigem Luftdruck aus, da dies zu einer Explosion führen kann.
7. Legen Sie die Akku-Kamera nicht in heiße Wildnisgebiete oder setzen Sie sie keinem Blitz aus, da sonst die Gefahr eines Brandes besteht.

8. Schlagen Sie nicht auf die Akku-Kamera und drücken Sie sie nicht stark zusammen, da sonst die Gefahr eines Brandes oder einer Explosion besteht.

9. Verwenden Sie den Akku nicht, wenn er beschädigt, geschwollen oder in irgendeiner Weise beeinträchtigt erscheint (z. B. wenn er ein Leck hat, Gerüche abgibt, verbeult, korrodiert, verrostet, rissig, geschwollen, geschmolzen oder verkratzt ist).

10. Halten Sie die Kamera und den Akku von Kindern fern.

11. Nehmen Sie den Akku nicht ein und verschlucken Sie ihn nicht. Wenn der Akku eingenommen oder verschluckt wird, kann er schwere innere Verbrennungen und Schäden verursachen. Suchen Sie sofort ärztliche Hilfe auf, wenn Sie den Verdacht haben, dass der Akku verschluckt worden ist oder sich in irgendeinem Körperteil befindet.

12. Versuchen Sie nicht, die Kamera oder den Akku selbst zu zerlegen, zu reparieren oder zu verändern.

13. Halten Sie den Ladeanschluss trocken, sauber und frei von Verschmutzungen und decken Sie den mit dem Gummistopfen ab, wenn der Akku vollständig geladen ist.

14. Befolgen Sie bei der Verwendung der Kamera stets die örtlichen Sicherheitsgesetze und -vorschriften.

15. Befolgen Sie bei der Entsorgung von verbrauchten Akkus immer die örtlichen Abfall- und Recyclinggesetze.

09 Gesetzlicher Haftungsausschluss

Soweit es das geltende Recht zulässt, werden dieses Dokument und das beschriebene Produkt mit seiner Hardware, Software, Firmware und seinen Dienstleistungen auf der Basis „wie besehen“ und „wie verfügbar“, mit allen Fehlern und ohne jegliche Garantie jeglicher Art geliefert. Reolink haftet nicht für ausdrückliche oder stillschweigende Garantien, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Garantien für die Marktgängigkeit, zufriedenstellende Qualität, Eignung für einen bestimmten Zweck, Genauigkeit und Nichtverletzung von Rechten Dritter. In keinem Fall sind Reolink, seine Direktoren, leitenden Angestellten, Mitarbeiter oder Agenten Ihnen gegenüber haftbar für besondere Schäden, Folgeschäden, zufällige oder indirekte Schäden, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Schäden durch entgangenen Gewinn, Geschäftsunterbrechung oder Verlust von Daten oder Dokumentation in Verbindung mit der Nutzung dieses Produkts, selbst wenn Reolink auf die Möglichkeit solcher Schäden hingewiesen worden ist.

Soweit das geltende Recht es zulässt, erfolgt Ihre Nutzung der Produkte und Dienstleistungen von Reolink auf Ihr eigenes Risiko, und Sie übernehmen alle mit dem Internetzugang verbundenen Risiken. Reolink übernimmt keine Verantwortung für Betriebsstörungen, den Verlust der Privatsphäre oder andere Schäden, die durch Cyberangriffe, Hackerangriffe, Virenbefall oder andere Sicherheitsrisiken im Internet entstehen. Reolink wird jedoch bei Bedarf rechtzeitig technische Unterstützung leisten.

Die für dieses Produkt geltenden Gesetze und Vorschriften variieren je nach Rechtsgebiet. Bitte überprüfen Sie alle relevanten Gesetze und Vorschriften in Ihrem Rechtsgebiet, bevor Sie dieses Produkt verwenden, um sicherzustellen, dass Ihre Nutzung mit den geltenden Gesetzen und Vorschriften übereinstimmt. Während der Nutzung des Produkts müssen Sie die relevanten lokalen Gesetze und Vorschriften einhalten. Reolink ist nicht verantwortlich für jegliche illegale oder unsachgemäße Nutzung und deren Folgen. Reolink haftet nicht für den Fall, dass dieses Produkt zu unrechtmäßigen

Zwecken eingesetzt wird, wie z. B. zur Verletzung von Rechten Dritter, zur medizinischen Behandlung, als Sicherheitsausrüstung oder in anderen Situationen, in denen ein Fehlverhalten des Produkts zum Tod oder zu Personenschäden führen könnte, oder für Massenvernichtungswaffen, chemische und biologische Waffen, Nuklearexplosionen und jegliche unsichere Nutzung der Kernenergie oder für menschenfeindliche Zwecke. Im Falle von Widersprüchen zwischen diesem Handbuch und dem geltenden Recht hat letzteres Vorrang.

10 Konformitätserklärung

FCC-Konformitätserklärung

Dieses Gerät entspricht Abschnitt 15 der FCC Richtlinien. Der Betrieb unterliegt zwei Bedingungen:

- (1) Dieses Gerät darf keine schädlichen Interferenzen bewirken, und
- (2) Dieses Gerät muss alle empfangenen Interferenzen akzeptieren, einschließlich Interferenzen, die einen unerwünschten Betrieb verursachen können.

HINWEIS: Dieses Gerät wurde getestet und erfüllt die Grenzwerte für ein digitales Gerät der Klasse B gemäß Abschnitt 15 der FCC Richtlinien. Die Grenzwerte sind so ausgelegt, dass sie angemessenen Schutz gegen schädliche Störungen bei der Montage in Wohngebieten bieten. Dieses Gerät erzeugt und verwendet Hochfrequenzenergie und kann diese ausstrahlen. Wenn es nicht gemäß den Anweisungen installiert und verwendet wird, kann es schädliche Störungen im Funkverkehr erzeugen. Es gibt aber keine Garantie, dass bei einer bestimmten Installation keine Störungen auftreten. Wenn das Gerät zu Störungen des Radio- oder Fernsehempfangs führt, was durch Ein- und Ausschalten des Geräts festgestellt werden kann, sollte der Benutzer versuchen, die Störungen durch eine oder mehrere der folgenden Maßnahmen zu beheben:

- Die Empfangsantenne neu ausrichten oder sie umstellen.
- Den Abstand zwischen dem Gerät und dem Empfänger vergrößern.
- Das Gerät an eine Steckdose anschließen, die nicht zum Stromkreis des Empfängers gehört.
- Hilfe bei dem Händler oder einem erfahrenen Radio-/TV-Techniker finden.

FCC RF-Warnhinweis

Dieses Gerät entspricht den FCC-Grenzwerten für die Strahlenbelastung, die für eine unkontrollierte Umgebung festgelegt wurden. Dieses Gerät muss mit einem Mindestabstand von 20 cm zwischen der Strahlungsquelle und Ihrem Körper installiert und betrieben werden.

ISED-Erklärung

Dieses Gerät erfüllt die lizenzfreie(n) RSS-Standard(s) von Industry Canada. Der Betrieb unterliegt den folgenden zwei Bedingungen:

- (1) Dieses Gerät darf keine Störungen verursachen, und
- (2) dieses Gerät muss alle Störungen akzeptieren, einschließlich Störungen, die einen unerwünschten Betrieb des Geräts verursachen können.

Dieses Gerät sollte mit einem Mindestabstand von 20cm zwischen der Strahlungsquelle und Ihrem Körper installiert und betrieben werden.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :

- (1) l'appareil n' doit pas produire de brouillage, et
- (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement."

Cet équipement doit être installé et utilisé avec une distance minimale de 20 cm entre le radiateur

et votre corps.

MODIFIKATION: Jegliche nicht ausdrücklich vom Gerätehersteller genehmigten Änderungen oder Modifizierungen können dazu führen, dass der Benutzer die Berechtigung zum Betrieb des Geräts verliert.

Toute modification non approuvée explicitement par le fournisseur de licence de l'appareil peut entraîner l'annulation du droit de l'utilisateur à utiliser l'appareil.

Dieses digitale Gerät der Klasse B entspricht der kanadischen Norm ICES-003.

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

VEREINFACHTE EU- UND UK-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Hiermit erklärt REOLINK INNOVATION LIMITED, dass die Funkanlage des Typs [siehe Umschlag der Betriebsanleitung] der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Der vollständige Wortlaut der EU- und UK-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar:

<https://support.reolink.com/hc/en-us/articles/36788378727065/>

Informationen zur HF-Exposition: Die maximal zulässige Exposition (MPE) wurde auf der Grundlage eines Abstands von 20 cm zwischen dem Gerät und dem menschlichen Körper berechnet. Um die Anforderungen an die HF-Belastung einzuhalten, verwenden Sie Produkte, die einen Abstand von 20 cm zwischen dem Gerät und dem menschlichen Körper einhalten.

Betriebsfrequenz

868MHz RF Power:≤13.9dBm(EIRP)



Richtige Entsorgung des Produktes

Das Symbol weist darauf hin, dass dieses Elektro- oder Elektronikgerät am Ende seiner Lebensdauer nicht über den Hausmüll entsorgt werden darf, sondern vom Endnutzer getrennt zu sammeln ist. Kostenlose Sammelstellen für Alt-Elektro- und Elektronikgeräte sowie weitere Annahmestellen zur Wiederverwendung von Elektro- oder Elektronikgeräten finden Sie in Ihrer Nähe. Die entsprechenden Adressen erhalten Sie bei Ihrer Stadt- oder Gemeindeverwaltung. Beauftragte Händler sind verpflichtet, auf Wunsch des Endnutzers am Ort des Verkaufs oder in dessen unmittelbarer Nähe bis zu drei Alt-Elektro- oder Elektronikgeräte kostenlos zurückzunehmen. Alt-Elektro- und Elektronikgeräte sind getrennt vom unsortierten Siedlungsabfall zu entsorgen. Vor der Abgabe an einer Sammelstelle müssen nicht fest verbaute Altbatterien und Akkumulatoren sowie Leuchtmittel, die zerstörungsfrei aus dem Gerät entnommen werden können, entfernt werden. Sofern Alt-Elektro- oder Elektronikgeräte personenbezogene Daten enthalten, ist der Endnutzer verpflichtet, diese eigenverantwortlich vor der Rückgabe zu löschen.

Beschränkte Garantie

Dieses Produkt wird mit einer beschränkten 2-Jahres-Garantie geliefert, die nur beim Kauf im offiziellen Reolink-Shop oder bei einem autorisierten Reolink-Händler gültig ist. Mehr erfahren: <https://reolink.com/warranty-and-return/>.

HINWEIS: Wir hoffen, dass Ihnen dieses Produkt gefällt. Sollten Sie dennoch mit dem Produkt nicht

zufrieden sein und es zurückgeben wollen, empfehlen wir, die Kamera vor der Rücksendung auf die Werkseinstellungen zurückzusetzen und die eingelegte SD-Karte zu entnehmen.

AGB & Datenschutz

Die Nutzung des Produktes unterliegt Ihrer Zustimmung zu den AGB & der Datenschutzrichtlinie auf reolink.com.

Nutzungsbedingungen

Durch die Nutzung der Produktsoftware, die in das Reolink-Produkt eingebettet ist, erklären Sie sich mit der Benutzerservicevereinbarung zwischen Ihnen und Reolink einverstanden. Mehr erfahren: <https://reolink.com/terms-conditions/>

Technischer Support

Wenn Sie technische Hilfe benötigen, besuchen Sie bitte unsere offizielle Support-Website und kontaktieren Sie unser Support-Team, bevor Sie die Produkte zurückschicken, <https://support.reolink.com>.


Markenrechtliche Hinweise

„Reolink“ und andere Marken und Logos von Reolink sind Eigentum von Reolink. Andere erwähnte Marken und Logos sind Eigentum der jeweiligen Inhaber.

Contenu

01	Contenu de la boîte	42
02	Présentation du produit	43
03	Compatibilité	44
04	Spécification	44
05	Conseils d'installation	45
06	Étapes de l'installation	45
07	Connexion et utilisation	51
08	Consignes de sécurité importantes	53
09	Avis de non-responsabilité	55
10	Notification de Conformité	56

01 Contenu de la boîte




Batterie x1




Fil d'attache en métal x1




Gabarit de montage
x1



Paquet de vis x1



Jeu de coussinets
en mousse et en
silicone x1



Convertisseur USB-C
vers Micro USB x1



Câble d'extension
USB-C x1




USB-C
x1



Instructions
opérationnelles x1

02 Présentation du produit



- ❶ Bouton
- ❷ Indicateurs
- ❸ Trous d'installation
- ❹ Câble USB-C (sortie)
- ❺ Port USB-C (entrée)
- ❻ Manchon en silicone étanche

03 Compatibilité

Compatible avec les caméras Reolink alimentées par batterie.

! Remarque : le niveau de la batterie peut être visualisé dans l'application Reolink uniquement lorsqu'elle est utilisée avec des modèles spécifiques. Pour en savoir plus : <https://support.reolink.com/hc/en-us/articles/42121956180633/>

04 Spcification

Capacité: 12800mAh / 92Wh
Entrée : Adaptateur électrique 5V= 2A ; Panneau solaire 4.5V~9V, Max 5A
Sortie : 5V= 3A (Max)
Température de fonctionnement : -20 °C à 58 °C (-4 °F à 136,4 °F)
Température de recharge : -10 à 50 °C (14 à 122 °F)
Dimension : 6.41×4.37×3.07 in (163×111×78 mm)
Poids : 1.56 kg
Résistance aux intempéries : Certifié IP67 étanche aux intempéries

Pour plus de spécifications, visitez <https://reolink.com/>.


05 Conseils d'installation

- ⚠ 1. Veillez à ce que la batterie soit installée sur un mur capable de supporter le poids combiné de l'appareil photo et de tous ses accessoires.
- 2. Le fil d'attache métallique présente une certaine élasticité ; il convient donc de le manipuler avec précaution lors de l'installation afin d'éviter les coupures.

06 Étapes de l'installation



1. 1. Montage mural

- 1.1 Collez le gabarit de montage sur le mur et percez les trous.



1.2


Fixez le bloc-batterie au mur à l'aide des vis fournies.



2. 2. Montage des fils


2.1

Desserrer les vis du serre-câble à l'aide de la clé fournie.



2.2


Faites passer le fil métallique entièrement dans le trou de montage, en veillant à ce que le serre-câble se verrouille en place.



! Note : Il est recommandé d'installer le fil d'antenne vers le haut.


2.3

Fixez la batterie à un arbre ou à un poteau à l'aide du fil métallique.




2.4

Passer le fil métallique dans le serre-câble.



2.5

Serrer les vis du serre-câble à l'aide de la clé fournie.




! Remarque : il est recommandé d'enrouler le fil métallique plusieurs fois pour s'assurer qu'il reste bien en place. Laissez une longueur suffisante de fil pour une fixation ultérieure au serre-câble.

3. Installer sur la TrackMix LTE Plus 2/G790


3.1

Appliquez les coussinets en mousse sur la RLA-BP1.




3.2

Appliquez les coussinets de silicone sur la RLA-BP1.




3.4

Fixez la plaque de pression (fournie avec la caméra).




3.5

Fixez la plaque avec des rondelles et des écrous (fournis avec la caméra). Utilisez une pince ou une petite clé (non fournie).




3.3

Insérez le RLA-BP1 dans le support de la caméra.



3.6


Couvrez les vis avec des capuchons en silicone (fournis avec la caméra).



4. Installer sur le Solar Panel Plus


4.1

Alignez la RLA-BP1 avec les trous de fixation.



4.2


Fixez-la avec les vis et les écrous fournis. Utilisez une clé et un tournevis Phillips.



07 Connexion et utilisation

1


Il est possible de connecter le bloc-batterie au panneau solaire.



Note : Le panneau solaire est vendu séparément.


2

Connectez la batterie à la caméra.




3

Maintenir la touche enfoncée pendant 1 seconde pour mettre le bloc-batterie sous tension.



4

Pour une meilleure étanchéité, faites glisser le manchon en silicone vers l'avant le long du câble d'alimentation de la batterie pour couvrir complètement la connexion.



Marche	Maintenir la touche enfoncée pendant 1 seconde.
Arrêt	Maintenir la touche enfoncée pendant 3 seconde.
Vérifier l'état	Appuyer une fois.

Affiche l'état actuel du travail.

Marche/Arrêt	 Clignotement rouge et vert
Chargement	 Clignotement vert
Chargement terminé	 Vert fixe
Pile faible	 Clignotement rouge
Hors tension	 Pas de lumière

08 Consignes de sécurité importantes

Veuillez lire attentivement les présentes instructions avant d'utiliser la caméra. Pour obtenir des conseils sur la façon de prolonger la durée de vie de la batterie, consultez notre rubrique d'assistance : <https://support.reolink.com/hc/en-us/articles/360006991893>

1. Chargez la batterie en utilisant un chargeur de batterie DC 5V standard et de haute qualité ou un panneau solaire Reolink. Ce produit n'est pas compatible avec les panneaux solaires d'autres marques.

2. Remplacez uniquement par le même type d'équipement et d'accessoires ou un type équivalent recommandé par le fabricant. L'utilisation d'un équipement incorrect présente un risque d'explosion.

3. Ne pas retirer la batterie interne de la caméra.

4. Cette batterie ne peut être chargée qu'à des températures comprises entre -10 et 50 °C.

5. Ne pas recharger, utiliser ou ranger une caméra à batterie à proximité de sources de chaleur, telles que des chauffages d'appoint, surfaces de cuisson, appareils de cuisson, fers à repasser, radiateurs ou cheminées. Une chaleur extrême peut provoquer une explosion.

6. Ne pas exposer la caméra équipée d'une batterie à des environnements de pression atmosphérique extrêmement basse, car cela pourrait provoquer une explosion.

7. Ne pas poser la caméra équipée d'une batterie dans des zones de forte chaleur ou dans un endroit exposé à la foudre, car il y a un risque potentiel d'incendie.

8. Ne pas frapper ou presser fortement la caméra équipée d'une batterie, car cela présente un risque d'incendie ou d'explosion.

9. Ne pas utiliser la batterie si elle semble endommagée, gonflée ou détériorée de quelque manière que ce soit (par exemple, si elle fuit, émet des odeurs, est bosselée, corrodée, rouillée, fissurée, gonflée, fondue ou rayée).

10. Gardez la caméra et la batterie hors de portée des enfants.

11. Ne pas ingérer ou avaler la batterie. Si la batterie est ingérée ou avalée, elle peut provoquer de graves brûlures et lésions internes. Consultez immédiatement un médecin si vous pensez que la batterie a été avalée ou placée à l'intérieur d'une partie du corps.

12. Ne pas essayer de démonter, réparer ou modifier soi-même la caméra ou la batterie.

13. Gardez le port de charge sec, propre et sans aucun résidu. Couvrez-le avec le bouchon en caoutchouc une fois que la batterie est complètement chargée.

14. Respectez toujours les lois et réglementations locales concernant la sécurité lors de l'utilisation de la caméra.

15. Respectez toujours les lois locales en vigueur relatives aux déchets et au recyclage lorsque vous vous débarrassez des batteries usagées.

09 Avis de non-responsabilité

En vertu de la loi applicable et conformément à ses dispositions, ce document et le produit décrit, avec son matériel, ses logiciels, ses microprogrammes et ses services, sont fournis en l'état et selon leur disponibilité, avec tous les défauts et sans aucune garantie de quelque nature que ce soit. Reolink décline toute garantie, formelle ou implicite, y compris, mais sans s'y limiter, les garanties de qualité marchande, de qualité satisfaisante, d'adéquation à un usage particulier, d'exactitude et de non-violation des droits des tiers. En aucun cas Reolink, ses administrateurs, dirigeants, employés ou agents ne pourront être tenus responsables de dommages spéciaux, consécutifs, accessoires ou indirects, y compris, mais sans s'y limiter, les dommages liés à la perte de bénéfices commerciaux, à l'interruption des activités ou à la perte de données ou de documentation, en rapport avec l'utilisation de ce produit, même si Reolink a été informé de l'éventualité de tels dommages.

En vertu de la loi applicable et conformément à ses dispositions, vous utilisez les produits et services de Reolink à vos risques et périls et vous assumez tous les risques liés à l'accès à l'internet. Reolink n'assume aucune responsabilité en cas de fonctionnement anormal, d'atteinte à la vie privée ou d'autres dommages résultant de cyberattaques, d'attaques de pirates informatiques, de détections de virus ou d'autres risques liés à la sécurité de l'internet. Toutefois, Reolink fournira une assistance technique en temps utile si nécessaire.

Les lois et réglementations relatives à ce produit varient selon les juridictions. Veuillez vérifier toutes les lois et réglementations pertinentes dans votre juridiction avant d'utiliser ce produit afin de vous assurer que votre utilisation est conforme à la loi et à la réglementation applicables. Pendant l'utilisation du produit, vous devez vous conformer aux lois et réglementations locales en vigueur. Reolink n'est pas responsable de toute utilisation illégale ou inappropriée et de ses conséquences. Reolink

n'est pas responsable en cas d'utilisation de ce produit à des fins illégitimes, telles que la violation de droits de tiers, le traitement médical, l'équipement de sécurité ou d'autres situations où la défaillance du produit pourrait entraîner la mort ou des blessures, ou à des fins d'armes de destruction massive, d'armes chimiques et biologiques, d'explosion nucléaire et de toute utilisation dangereuse de l'énergie nucléaire ou à des fins anti-humanitaires. En cas de conflit entre le présent manuel et la législation applicable, cette dernière prévaut.

10 Notification de Conformité

Déclarations de conformité FCC

Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles de la FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes :

- (1) cet appareil ne doit pas causer d'interférences nuisibles, et
- (2) cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences susceptibles de provoquer un fonctionnement indésirable.

NOTE : Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limites imposées aux appareils numériques de classe B, conformément à la partie 15 des règles de la FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre des fréquences radio et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, peut causer des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, il n'y a aucune garantie que des interférences ne se produiront

pas dans une installation particulière. Si cet équipement provoque des interférences nuisibles à la réception de la radio ou de la télévision, ce qui peut être déterminé en éteignant et en allumant l'équipement, l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger les interférences en prenant une ou plusieurs des mesures suivantes :

- Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.
- Augmenter la distance entre l'équipement et le récepteur.
- Brancher l'appareil sur une prise de courant d'un circuit différent de celui auquel le récepteur est branché.
- Consulter le revendeur ou un technicien radio/TV expérimenté pour obtenir de l'aide.

Déclaration d'exposition aux radiations de la FCC

Cet appareil est conforme aux limites d'exposition aux radiations fixées par la FCC pour un environnement non contrôlé. Cet équipement doit être installé et utilisé avec une distance minimale de 20 cm entre le radiateur et votre corps.

Déclaration de l'ISED

Cet appareil est conforme à la (aux) norme(s) RSS exemptée(s) de licence définie(s) par Industrie Canada. Son utilisation est soumise aux deux conditions suivantes :

- (1) cet appareil ne doit pas causer d'interférences, et
- (2) cet appareil doit accepter toute interférence, y compris les interférences susceptibles de provoquer un fonctionnement indésirable de l'appareil.

Cet appareil doit être installé et utilisé avec une distance minimale de 20 cm entre le radiateur et votre corps.

MODIFICATION : Toute modification apportée à cet appareil sans l'autorisation expresse du titulaire de la certification pourrait annuler le droit de l'utilisateur à utiliser l'appareil. Cet appareil numérique de classe B est conforme à la norme canadienne ICES-003.

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ SIMPLIFIÉE POUR L'UE ET LE ROYAUME-UNI

Par la présente, REOLINK INNOVATION LIMITED déclare que le type d'équipement radio [référez-vous à la couverture des instructions opérationnelles] est conforme à la directive 2014/53/UE. Le texte intégral de la déclaration de conformité EU et UK est disponible à l'adresse suivante : <https://support.reolink.com/hc/en-us/articles/36788378727065/>.

Informations sur l'exposition aux radiofréquences : Le niveau d'exposition maximale admissible (EMH) a été calculé sur la base d'une distance de 20 cm entre l'appareil et le corps humain. Pour respecter les exigences relatives à l'exposition aux radiofréquences, utilisez le produit en maintenant une distance de 20 cm entre l'appareil et le corps humain.

Fréquence de fonctionnement

868MHz RF Power : ≤13.9dBm(EIRP)



Élimination correcte de ce produit

Ce symbole indique que cet appareil électrique ou électronique ne doit pas être traité comme un déchet ménager en fin de vie. Il doit faire l'objet d'une collecte séparée. Des points de collecte gratuits pour le recyclage et la réutilisation sont disponibles dans votre région. Veuillez contacter votre municipalité pour connaître leur emplacement. Sur demande, les détaillants agréés peuvent accepter gratuitement jusqu'à trois anciens appareils, au point de vente ou à proximité. Vous êtes tenu(e) de séparer les anciens équipements des déchets municipaux ordinaires. Avant de renvoyer l'appareil, veuillez retirer toute pile, accumulateur ou lampe qui n'est pas intégré(e) de façon permanente et peut être retiré(e) sans dommage. Si l'appareil contient des données personnelles, il vous incombe de les supprimer avant la mise au rebut.

Garantie limitée

Ce produit est couvert par une garantie limitée de 2 ans valable uniquement s'il est acheté dans la boutique officielle de Reolink ou auprès d'un revendeur agréé par Reolink. Pour en savoir plus : <https://reolink.com/warranty-and-return/>.

REMARQUE : Nous espérons que vous apprécierez votre nouvel achat. Mais si ce produit ne vous satisfait pas et que vous souhaitez le renvoyer, nous vous conseillons vivement de réinitialiser la caméra avec les paramètres d'usine par défaut et de retirer la carte SD insérée avant de la renvoyer.

Conditions d'utilisation et protection de la vie privée

L'utilisation du produit est soumise à l'acceptation des conditions d'utilisation et de la politique de confidentialité de reolink.com.

Conditions d'utilisation

En utilisant le logiciel installé sur le produit Reolink, vous acceptez les conditions générales qui vous lient à Reolink. Pour en savoir plus : <https://reolink.com/terms-conditions/>

Support Technique

Si vous avez besoin d'une aide technique, veuillez consulter notre site d'assistance officiel et contactez notre équipe d'assistance avant de renvoyer les produits, <https://support.reolink.com>.


Mentions légales sur les marques déposées

« Reolink », ses marques déposées et ses logos sont la propriété de Reolink. Les autres marques déposées et logos mentionnés appartiennent à leurs propriétaires respectifs.


Contenuto

01	Cosa c'è nella confezione	52
02	Introduzione al prodotto	63
03	Compatibilità	64
04	Specifiche	64
05	Suggerimenti per l'installazione	65
06	Step di installazione	65
07	Connetti e Utilizza	71
08	Istruzioni importanti per la sicurezza	73
09	Esclusione di responsabilità legale	75
10	Notifica di Conformità	76

01 Cosa c'è nella confezione




Pack batteria ×1



Cavo metallico ×1




Modello di
montaggio ×1




Confezione di viti
×1



1 Set di cuscinetti
in schiuma e
silicone ×1



Convertitore da USB-C
a Micro USB ×1



Cavo di
estensione USB-C
×1




USB-C
×1



Istruzioni operative ×1

02 Introduzione al prodotto



- ❶ Pulsante
- ❷ Indicatori
- ❸ Fori di installazione
- ❹ Cavo USB-C (output)
- ❺ Porta USB-C (input)
- ❻ Manicotto in silicone impermeabile

03 Compatibilità

Compatibile con le telecamere Reolink a batteria.

! Nota: Il livello del pack batteria può essere visualizzato nell'app Reolink solo se utilizzato con modelli specifici. Ulteriori dettagli: <https://support.reolink.com/hc/en-us/articles/42121956180633/>

04 Specifiche

Capacità: 12800 mAh/92 Wh

Input: Alimentatore 5 V=2 A; Pannello solare: 4,5 V~9 V, Max 5 A

Output: 5 V=3 A (massimo)

Temperatura di funzionamento: da da -20 °C a 58 °C (-4 °F a 136,4 °F)

Temperatura di ricarica: -10 °C a 50 °C (14 °F a 122 °F)

Dimensioni: 163×111×78 mm (6,41×4,37×3,07 pollici)

Peso: 1,56 kg

Resistente alle intemperie: Certificato IP67 resistente alle intemperie

Per ulteriori specifiche, visitare <https://reolink.com/>.


05 Suggerimenti per l'installazione

- ⚠ 1. Assicurarsi che la batteria sia installata su una parete in grado di sostenere il peso combinato della telecamera e di tutti i suoi accessori.
- 2. Il filo di collegamento in metallo ha una certa elasticità, quindi maneggiarlo con cura durante l'installazione per evitare tagli.



06 Step di installazione

1. Montaggio a parete

- 1.1**
Posizionare il modello di montaggio al muro e praticare i fori.




- 1.2**
Fissare il pack batteria al muro con le viti fornite.



2. Montaggio tramite cavo

2.1

Allentare le viti sul fermacavo utilizzando la chiave in dotazione.




2.2

Passare completamente il filo metallico attraverso il foro di montaggio, assicurandosi che il serracavo si blocchi in posizione.




2.3

Fissare la batteria a un albero o a un palo utilizzando il filo metallico.




2.4

Passare il filo metallico attraverso il serracavo.



2.5

Stringere le viti sul fermacavo utilizzando la chiave in dotazione.




Nota:

Si consiglia di avvolgere più volte il filo metallico per garantire che rimanga fissato in sicurezza. Lasciare una lunghezza di filo sufficiente per il futuro fissaggio al serracavo.

3. Installare su TrackMix LTE Plus 2/G790


3.1

Applicare i cuscinetti in schiuma al RLA-BP1.




3.2

Applicare i cuscinetti in silicone al RLA-BP1.




3.4

Fissare la piastra di pressione (inclusa con la telecamera).




3.5

Fissare la piastra con rondelle e dadi (inclusi con la telecamera). Utilizzare una pinza o una piccola chiave inglese (non inclusa).




3.3

Inserire il RLA-BP1 nel supporto della telecamera.



3.6


Coprire le viti con i cappucci in silicone (inclusi con la telecamera).



4. Installare su Solar Panel Plus


4.1

Allineare il RLA-BP1 con i fori di montaggio.



4.2


Fissare con le viti e i dadi forniti. Utilizzare una chiave inglese e un cacciavite a croce.



07 Connetti e Utilizza

1


Opzionalmente collegare la batteria al pannello solare.



Nota: il pannello solare è venduto separatamente.


2

Collegare la batteria alla telecamera.



3

Tenere premuto il pulsante per 1 secondo per accendere la batteria.




On	Tenere premuto per 1 secondo.
Off	Tenere premuto per 3 secondi.
Controlla lo stato	Premere una sola volta.

Mostra lo stato di funzionamento attuale.

On/Off	Rosso e verde lampeggianti
In carica	Verde lampeggiante
Ricarica terminata	Verde fisso
Batteria scarica	Rosso lampeggiante
Nessuna alimentazione	Nessuna luce

4

Per una migliore impermeabilizzazione, far scorrere il manicotto in silicone in avanti lungo il cavo posteriore del pacco batterie in modo da coprire completamente il collegamento.



08 Istruzioni importanti per la sicurezza

Leggere attentamente le istruzioni prima di utilizzare la telecamera. Per suggerimenti su come prolungare la durata della batteria, visitare il nostro post di supporto su:

<https://support.reolink.com/hc/en-us/articles/360006991893>

1. Caricare la batteria con un caricabatterie standard e di alta qualità da 5 V CC o con un pannello solare Reolink. Il dispositivo non è compatibile con pannelli solari di altre marche.
2. Sostituire solo con apparecchiature e accessori dello stesso tipo o equivalenti raccomandati dal produttore. In caso contrario ci si espone al rischio di esplosioni.
3. Non rimuovere la batteria integrata dalla telecamera.
4. Questo pacco batteria può essere ricaricato solo a temperature comprese tra -10 °C e 50 °C.
5. Non caricare, utilizzare o conservare la telecamera a batteria in prossimità di fonti di calore, quali stufe, piani di cottura, apparecchi di cottura, ferri da stiro, radiatori o caminetti. Il calore estremo può causare un'esplosione.
6. Non esporre la telecamera con batteria ad ambienti con pressione dell'aria estremamente bassa, poiché ciò potrebbe causare un'esplosione.
7. Non collocare la telecamera con batteria in aree aperte calde e non esporla a fulmini, in quanto si potrebbe generare un rischio di incendio.

8. Non colpire o comprimere pesantemente la telecamera con batteria, per non incorrere nel rischio di incendio o esplosione.

9. Non utilizzare la batteria se appare in qualsiasi modo danneggiata, gonfia o compromessa (ad esempio, se perde liquido, emette odori, è ammaccata, corrosa, arrugginita, incrinata, gonfia, fusa o graffiata).

10. Tenere la telecamera e la batteria lontano dalla portata dei bambini.

11. Non ingerire la batteria. Se la batteria viene ingerita o inghiottita, può causare gravi ustioni e danni interni. Rivolgersi immediatamente a un medico se si sospetta che la batteria sia stata ingerita o inserita nel corpo.

12. Non tentare di smontare, riparare o alterare la telecamera o la batteria da soli.

13. Mantenere la porta di ricarica asciutta, pulita e priva di detriti. Quando la batteria completamente carica, coprire la porta di ricarica con il tappo di gomma.

14. Seguire sempre le leggi e le norme di sicurezza locali quando si utilizza la telecamera.

15. Seguire sempre le leggi locali in materia di rifiuti e riciclaggio per smaltire le batterie usate.

09 Esclusione di responsabilità legale

Nella misura massima consentita dalle leggi vigenti, questo documento e il prodotto descritto, con il relativo hardware, software, firmware e servizi, sono forniti “così come sono” e “così come sono disponibili”, con tutti i difetti e senza garanzie di alcun tipo. Reolink non riconosce alcuna garanzia, espressa o implicita, incluse, a titolo esemplificativo, le garanzie di commerciabilità, qualità soddisfacente, idoneità per uno scopo particolare, accuratezza e non violazione di diritti di terzi. In nessun caso Reolink, i suoi direttori, funzionari, dipendenti o agenti saranno responsabili nei confronti dell'utente per danni speciali, consequenziali, incidentali o indiretti, inclusi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, danni per perdita di profitti commerciali, interruzione dell'attività o perdita di dati o documentazione, in relazione all'uso di questo prodotto, anche se Reolink è stata avvisata della possibilità di tali danni.

Nella misura consentita dalle leggi vigenti, l'uso dei prodotti e dei servizi Reolink è a esclusivo rischio dell'utente che si assume tutti i rischi associati all'accesso a Internet. Reolink non si assume alcuna responsabilità per operazioni anomale, perdite di privacy o altri danni derivanti da attacchi informatici, attacchi di hacker, ispezioni di virus o altri rischi per la sicurezza di Internet. Tuttavia, Reolink fornirà un supporto tecnico tempestivo se necessario.

Le leggi e le normative relative a questo prodotto variano a seconda della giurisdizione. Prima di utilizzare il prodotto, verificare tutte le leggi e le normative vigenti nella propria giurisdizione per assicurarsi che l'uso sia conforme alle leggi e alle normative applicabili. Durante l'uso del prodotto, è necessario rispettare le leggi e le normative locali pertinenti. Reolink non è responsabile di un uso illegale o improprio e delle relative conseguenze. Reolink non è responsabile nel caso in cui il pro-

dotto venga utilizzato per scopi illegittimi, come la violazione dei diritti di terzi, il trattamento medico, l'equipaggiamento di sicurezza o altre situazioni in cui il guasto del prodotto potrebbe causare morte o lesioni personali, o per armi di distruzione di massa, armi chimiche e biologiche, esplosioni nucleari e qualsiasi uso non sicuro dell'energia nucleare o scopi anti-umani. In caso di conflitti tra il presente manuale e la legge applicabile, prevale quest'ultima.

10 Notifica di Conformità

Dichiarazioni di conformità FCC

Questo dispositivo è conforme alla Parte 15 delle norme FCC. Il funzionamento è soggetto alle due condizioni seguenti:

- (1) il dispositivo non può causare interferenze dannose e
- (2) deve accettare qualsiasi interferenza ricevuta, comprese quelle che possono causare un funzionamento indesiderato.

NOTA: Questa apparecchiatura è stata testata ed è risultata conforme ai limiti previsti per i dispositivi digitali di Classe B, ai sensi della Parte 15 delle norme FCC. Questi limiti sono concepiti per fornire una protezione ragionevole contro le interferenze dannose in un'installazione residenziale. Questa apparecchiatura genera, utilizza e può irradiare energia in radiofrequenza e, se non viene installata e utilizzata secondo le istruzioni, può causare interferenze dannose alle comunicazioni radio. Tuttavia, non è possibile garantire che non si verifichino interferenze in una particolare installazione. Se questa apparecchiatura causa interferenze dannose alla ricezione radiotelevisiva, che possono

essere determinate spegnendo e riaccendendo l'apparecchiatura, l'utente è invitato a cercare di correggere l'interferenza con una o più delle seguenti misure:

- Riorientare o riposizionare l'antenna ricevente.
- Aumentare la distanza tra l'apparecchiatura e il ricevitore.
- Collegare l'apparecchio a una presa di corrente su un circuito diverso da quello a cui è collegato il ricevitore.
- Consultare il rivenditore o un tecnico esperto.

Dichiarazione di esposizione alle radiazioni FCC

Questa apparecchiatura è conforme ai limiti di esposizione alle radiazioni FCC stabiliti per un ambiente non controllato. Questa apparecchiatura deve essere installata e utilizzata a una distanza minima di 20 cm tra il radiocomando e il corpo.

Dichiarazione ISED

Questo dispositivo è conforme agli standard RSS esenti da licenza di Industry Canada. Il funzionamento è soggetto alle due condizioni seguenti:

- (1) il dispositivo non deve causare interferenze e
- (2) il dispositivo deve tollerare le interferenze, incluse le interferenze che possano causare un funzionamento indesiderato sul dispositivo.

Questo apparecchio deve essere installato e utilizzato a una distanza minima di 20 cm tra il radiatore e il corpo.

MODIFICA: Qualsiasi cambiamento o modifica non espressamente approvata dal concedente di questo dispositivo potrebbe invalidare l'autorizzazione dell'utente all'uso del dispositivo. Questo apparecchio digitale di Classe B è conforme alla normativa canadese ICES-003.

CE DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ SEMPLIFICATA UE E REGNO UNITO

Con la presente, REOLINK INNOVATION LIMITED dichiara che il tipo di apparecchiatura radio [fare riferimento alla copertina delle Istruzioni Operative] è conforme alla direttiva 2014/53/UE. Il testo completo della dichiarazione di conformità UE e Regno Unito è disponibile al seguente indirizzo web: <https://support.reolink.com/hc/en-us/articles/36788378727065/>

Informazioni sull'esposizione RF: Il livello di esposizione massima ammissibile (MPE) è stato calcolato in base a una distanza di 20 cm tra il dispositivo e il corpo umano. Per mantenere la conformità con il requisito di esposizione RF, utilizzare un prodotto che mantenga una distanza di 20 cm tra dispositivo e corpo umano.

Frequenza operativa

868MHz RF Power: ≤13.9dBm(EIRP)



Smaltimento corretto di questo prodotto

Il simbolo indica che questa apparecchiatura elettrica o elettronica non deve essere smaltita come rifiuto domestico al termine del suo ciclo di vita, ma deve essere raccolta separatamente dall'utilizzatore finale. È possibile trovare punti di raccolta gratuiti per i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche dismesse, nonché altri centri di conferimento destinati al riutilizzo delle apparecchiature elettriche o elettroniche, nelle vicinanze del proprio domicilio. Gli indirizzi di tali punti possono essere richiesti al proprio Comune o all'autorità municipale competente. I rivenditori autorizzati, presso o in prossimità del punto vendita, su richiesta dell'utilizzatore finale, sono tenuti a ritirare gratuitamente fino a tre apparecchiature elettriche o elettroniche usate. È obbligatorio smaltire separatamente le apparecchiature elettriche ed elettroniche dai rifiuti urbani non differenziati. Prima di conferire le apparecchiature elettriche o elettroniche usate a un punto di raccolta, è necessario rimuovere eventuali batterie e accumulatori esausti non incorporati, nonché le lampade che possono essere rimosse senza danneggiare l'apparecchiatura. Qualora l'apparecchiatura elettrica o elettronica contenga dati personali, l'utilizzatore è responsabile della cancellazione di tali dati prima della restituzione dell'apparecchiatura.

Garanzia limitata

Questo prodotto viene fornito con una garanzia limitata di 2 anni, valida solo se acquistato presso il Reolink Official Store o da un rivenditore autorizzato Reolink. Per saperne di più: <https://reolink.com/warranty-and-return/>.

NOTA: ci auguriamo che il nuovo acquisto sia di tuo gradimento. Tuttavia, se non sei soddisfatto del prodotto e intendi effettuare il reso, ti consigliamo prima di ripristinare le impostazioni di fabbrica della telecamera e di rimuovere la scheda SD inserita.

Termini e privacy

L'utilizzo del prodotto è soggetto all'accettazione dei Termini di servizio e dell'Informativa sulla privacy su reolink.com

Termini di servizio

Utilizzando il software incorporato nel prodotto Reolink, l'utente accetta i termini e le condizioni tra l'utente e Reolink. Per saperne di più: <https://reolink.com/terms-conditions/>

Supporto Tecnico

Se hai bisogno di assistenza tecnica, visita il nostro sito di supporto ufficiale e contatta il nostro team di supporto prima di restituire i prodotti, <https://support.reolink.com>.


Riconoscimento dei marchi

"Reolink" e gli altri marchi e loghi di Reolink, sono di proprietà di Reolink. Altri marchi e loghi citati appartengono ai rispettivi proprietari.


Índice

01	Contenido de la caja	82
02	Introducción al producto	83
03	Compatibilidad	84
04	Especificaciones	84
05	Consejos de instalación	85
06	Pasos de instalación	85
07	Conexión y uso	91
08	Instrucciones de seguridad importantes	93
09	Aviso legal	95
10	Notificación de cumplimiento	96


01 Contenido de la caja




Pack de baterías
x1



Alambre x1




Plantilla de montaje
x1



Paquete de
tornillos x1



Juego de
almohadillas de
espuma y silicona x1



Convertidor de USB-C
a Micro USB x1



Cable de
extensión USB-C
x1




USB-C
x1



Instrucciones
operativas x1

02 Introducción al producto



- 1 Botón
- 2 Indicadores
- 3 Orificios para instalación
- 4 Cable USB-C (salida)
- 5 Puerto USB-C (entrada)
- 6 Manguito de silicona impermeable

03 Compatibilidad

Compatible con las cámaras alimentadas por batería de Reolink.

! Nota: El nivel de batería solo se puede ver en la Reolink App cuando se utiliza con determinados modelos. Más información: <https://support.reolink.com/hc/en-us/articles/42121956180633/>

04 Especificaciones

Capacidad: 12800 mAh / 92 Wh

Entrada: Adaptador de corriente 5V=2A; Panel Solar 4.5V~9V, máx. 5A

Salida: 5V=3A (Máx.)

Temperatura de funcionamiento: -20 °C a 58 °C (-4 °F a 136,4 °F)

Temperatura de recarga: -10 °C a 50 °C (14 °F a 122 °F)

Dimensiones: 6,41×4,37×3,07 pulgadas (163×111×78 mm)

Peso: 1,56 kg

Resistencia a la intemperie: Certificado resistente a la intemperie IP67

Para más especificaciones, visite <https://reolink.com/>.

05 Consejos de instalación




1. Asegúrate de instalar la batería en una pared que pueda soportar el peso total de la cámara y de todos sus accesorios.
2. Como el alambre es elástico, manéjalo con cuidado durante la instalación para evitar causar daños.

06 Pasos de instalación

1. Montaje en pared



1.1

Pega la plantilla de montaje a pared. Luego, taladra agujeros.



1.2


Fija la batería a la pared con los tornillos incluidos.



2. Montaje con cables

2.1

Afloja los tornillos de la tuerca del cable con la llave incluida.



2.2


Pasa el alambre completamente a través del orificio de montaje, asegurándote de que la tuerca del cable encaje en el agujero.



! Nota: Se recomienda instalar con la cola del alambre hacia arriba.

2.3


Asegura el pack de baterías a un árbol o poste utilizando el alambre.



! Nota: Se recomienda enrollar alambre varias veces para que se mantenga seguro. Deja una longitud suficiente de alambre para fijar la tuerca del cable.


2.4

Pasa el alambre a través de la tuerca.



2.5


Aprieta los tornillos de la tuerca con la llave provista.



3. Instalación en TrackMix LTE Plus 2/G790


3.1

Aplique las almohadillas de espuma al RLA-BP1.




3.2

Aplique las almohadillas de silicona al RLA-BP1.




3.4

Coloque la placa de presión (incluida con la cámara).




3.5

Asegure la placa con arandelas y tuercas (incluidas con la cámara). Utilice glicates o una llave pequeña (no incluida).




3.3

Coloque el RLA-BP1 en el soporte de la cámara.



3.6


Cubra los tornillos con tapas de silicona (incluidas con la cámara).



4. Instalación en Solar Panel Plus


4.1

Alinee el RLA-BP1 con los orificios de montaje.



4.2


Asegure con los tornillos y tuercas proporcionados. Utilice una llave inglesa y un destornillador Phillips.



07 Conexión y uso

1


Conecta el pack de baterías al panel solar.
(Opcional)



Nota: El panel solar se vende por separado.


2

Conecta la batería a la cámara..



3

Mantén pulsado el botón durante 1 segundo para encender la batería.




4

Para una mejor impermeabilización, deslice el manguito de silicona hacia adelante a lo largo del cable de salida del paquete de baterías para cubrir completamente la conexión.

Encendido	Mantén pulsado durante 1 segundo.
Apagado	Mantén pulsado durante 3 segundos.
Comprobar estado	Pulsa una vez.

Mostrar el estado de funcionamiento actual.

Encendido/Apagado	 Luces parpadeantes en rojo y verde
Cargando	 Verde parpadeante
Carga finalizada	 Verde sólido
Batería baja	 Rojo parpadeante
Sin batería	 Luz apagada



08 Instrucciones de seguridad importantes

Lea atentamente las instrucciones antes de utilizar la cámara. Para obtener consejos sobre cómo prolongar la duración de la batería, visite nuestro post de soporte:

<https://support.reolink.com/hc/en-us/articles/360006991893>

1. Cargue la batería con un cargador de baterías DC 5V estándar y de alta calidad o con un Panel Solar Reolink. No es compatible con paneles solares de otras marcas.

2. Reemplace el equipo y los accesorios únicamente por otros del mismo tipo o equivalente recomendados por el fabricante. El uso de un tipo incorrecto supone un riesgo de explosión.

3. No extraiga la batería incorporada de la cámara.

4. Este paquete de baterías solo se puede cargar a temperaturas entre -10 °C y 50 °C.

5. No cargue, utilice ni guarde la cámara con batería cerca de fuentes de calor, como calefactores, superficies de cocción, aparatos de cocina, planchas, radiadores o chimeneas. El calor extremo puede provocar una explosión.

6. No exponga la cámara con batería a entornos con una presión de aire extremadamente baja, ya que podría provocar una explosión.

7. No coloque la cámara con batería en zonas silvestres calientes ni la exponga a los rayos, ya que existe riesgo de incendio.

8. No golpee ni comprima fuertemente la cámara con batería, ya que esto supone un riesgo de incendio o explosión.

9. No utilice la batería si parece dañada, hinchada o comprometida de algún modo (por ejemplo, si tiene fugas, emite olores, está abollada, corroída, oxidada, agrietada, hinchada, fundida o rayada).

10. Mantenga la cámara y la batería fuera del alcance de los niños.

11. No ingiera ni trague la batería. Si la batería es ingerida o tragada, puede causar graves quemaduras y daños internos. Busque atención médica inmediata si sospecha que la batería ha sido ingerida o colocada dentro de cualquier parte del cuerpo.

12. No intente desmontar, reparar o modificar la cámara o la batería por su cuenta.

13. Mantenga el puerto de carga seco, limpio y libre de cualquier suciedad. Tápelos con el tapón de goma una vez que la batería esté completamente cargada.

14. Siga siempre las leyes y normas de seguridad locales cuando utilice la cámara.

15. Siga siempre las leyes locales sobre residuos y reciclaje para deshacerse de las baterías usadas.

09 Aviso legal

En la medida máxima permitida por la legislación aplicable, este documento y el producto descrito, con su hardware, software, firmware y servicios, se entregan “tal cual” y “según disponibilidad”, con todos los fallos y sin garantía de ningún tipo. Reolink renuncia a todas las garantías, expresas o implícitas, incluidas, entre otras, las garantías de comerciabilidad, calidad satisfactoria, idoneidad para un fin determinado, precisión y no infracción de derechos de terceros. En ningún caso Reolink, sus directores, funcionarios, empleados o agentes serán responsables ante usted de ningún daño especial, consecuente, incidental o indirecto, incluidos, entre otros, los daños por pérdida de beneficios empresariales, interrupción de la actividad empresarial o pérdida de datos o documentación, en relación con el uso de este producto, incluso si Reolink ha sido advertido de la posibilidad de tales daños.

En la medida en que lo permita la legislación aplicable, el uso que usted haga de los productos y servicios de Reolink será por su cuenta y riesgo y usted asumirá todos los riesgos asociados al acceso a Internet. Reolink no asume ninguna responsabilidad por el funcionamiento anormal, la fuga de privacidad u otros daños resultantes de ciberataques, ataques de piratas informáticos, inspecciones de virus u otros riesgos de seguridad de Internet. No obstante, Reolink le proporcionará asistencia técnica oportuna en caso necesario.

Las leyes y reglamentos relacionados con este producto varían según la jurisdicción. Antes de utilizar este producto, compruebe todas las leyes y reglamentos pertinentes de su jurisdicción para asegurarse de que su uso se ajusta a la ley y al reglamento aplicables. Durante el uso del producto, deberá cumplir las leyes y normativas locales pertinentes. Reolink no se hace responsable de

ningún uso ilegal o inadecuado ni de sus consecuencias. Reolink no se hace responsable en caso de que este producto se utilice con fines ilegítimos, como la violación de derechos de terceros, tratamientos médicos, equipos de seguridad u otras situaciones en las que el fallo del producto pueda provocar la muerte o lesiones personales, o para armas de destrucción masiva, armas químicas y biológicas, explosiones nucleares y cualquier uso inseguro de la energía nuclear o con fines antihumanos. En caso de conflicto entre este manual y la legislación aplicable, prevalecerá esta última.

10 Notificación de cumplimiento

Declaración de cumplimiento de la FCC

Este dispositivo cumple con la parte 15 de las Reglas FCC. La operación está sujeta a las siguientes dos condiciones:

- (1) Este dispositivo no puede causar interferencias perjudiciales; y
- (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo interferencia que pueda causar un funcionamiento no deseado.

NOTA: Este dispositivo ha sido probado y cumple con los límites para un dispositivo digital clase B, conforme a la parte 15 de las Reglas FCC.

Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias dañinas en las instalaciones

residenciales. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales a las comunicaciones por radiofrecuencia. Sin embargo, no hay ninguna garantía de que no habrá interferencias en una instalación determinada. Si el equipo causa interferencia dañina a la recepción de radio o televisión, lo cual se puede determinar encendiendo y apagando el aparato, se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia por uno o más de las siguientes medidas:

- Reoriente o reubique la antena receptora.
- Aumente la separación entre el equipo y el receptor.
- Conecte el equipo a un tomacorriente de un circuito distinto al que está conectado el receptor.
- Consulte al distribuidor o un técnico experimentado en radio/TV para obtener ayuda.

Declaración de exposición a la radiación de la FCC

Este equipo cumple con los límites de exposición a la radiación de la FCC establecidos para un entorno no controlado. Debe instalarse y operar con una distancia mínima de 20 cm entre el radiador y su cuerpo.

Declaración ISED

Este dispositivo cumple la(s) norma(s) RSS exenta(s) de licencia de Industry Canada.

Su funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes:

- (1) este dispositivo no puede causar interferencias, y
- (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluidas las interferencias que puedan causar un funcionamiento no deseado del dispositivo.

Este equipo debe instalarse y utilizarse con una distancia mínima de 20 cm entre el radiador y su cuerpo.

MODIFICACIÓN: Cualquier cambio o modificación no aprobado expresamente por el concesionario de este dispositivo podría anular la autoridad del usuario para utilizar el dispositivo. Este dispositivo digital de Clase B cumple con la norma canadiense ICES-003.

Declaración de conformidad simplificada de la UE y el Reino Unido

Por la presente, REOLINK INNOVATION LIMITED declara que el tipo de equipo de radio [consulte la portada de las instrucciones operativas] cumple con la Directiva 2014/53/UE. El texto completo de la declaración de conformidad de la UE y el Reino Unido se encuentra disponible en el siguiente enlace:

<https://support.reolink.com/hc/en-us/articles/36788378727065/>

Información sobre la exposición a RF: El nivel de Exposición Máxima Permisible (MPE) se ha calculado sobre la base de una distancia de 20 cm entre el dispositivo y el cuerpo humano. Para mantener el cumplimiento del requisito de exposición a RF, utilice un producto que mantenga una distancia de 20 cm entre el dispositivo y el cuerpo humano.

Frecuencia de funcionamiento

868MHz RF Power: ≤13.9dBm(EIRP)



Desecho correcto del producto

Este símbolo (cubo de basura tachado) indica que, al final de su vida útil, este equipo eléctrico o electrónico no debe desecharse como residuo doméstico, sino que debe ser recogido de forma separada por el usuario final. Puedes encontrar puntos de recogida gratuitos para equipos eléctricos o electrónicos usados cerca de ti, así como otros puntos de recepción destinados a la reutilización de estos equipos. Estas direcciones pueden obtenerse en el ayuntamiento o la administración municipal de tu localidad.

Los distribuidores autorizados, en el punto de venta o en sus proximidades, podrán recoger gratuitamente, a solicitud del usuario final, hasta tres equipos eléctricos o electrónicos usados. Debes desechar los equipos eléctricos o electrónicos usados por separado de los residuos urbanos no clasificados. Antes de entregar el equipo en un punto de recogida, debes retirar las pilas y baterías usadas que no estén encapsuladas, así como las lámparas que puedan extraerse del equipo sin causar daños. Si el equipo eléctrico o electrónico contiene datos personales, deberás eliminarlos por tu cuenta antes de devolverlo.

Garantía limitada

Este producto tiene una garantía limitada de 2 años que sólo es válida si se adquiere en la tienda oficial de Reolink o en un distribuidor autorizado de Reolink. Más información: <https://reolink.com/warranty-and-return/>.

NOTA: Esperamos que disfrute de su nueva compra. Pero si no está satisfecho con el producto y piensa devolverlo, le recomendamos encarecidamente que restablezca la cámara a los ajustes predeterminados de fábrica y que extraiga la tarjeta SD insertada antes de devolverla.

Términos y privacidad

El uso del producto está sujeto a su aceptación de los términos y condiciones del servicio y la política de privacidad en reolink.com

Términos y condiciones del servicio

Al utilizar el software del producto que está integrado en el producto Reolink, usted acepta los términos y condiciones entre usted y Reolink. Más información: <https://reolink.com/terms-conditions/>

Soporte técnico

Si necesita ayuda técnica, visite nuestro sitio oficial de soporte y póngase en contacto con nuestro equipo de soporte antes de devolver los productos, <https://support.reolink.com>.

Reconocimiento de marcas

“Reolink” y otras marcas y logotipos de Reolink son propiedad de Reolink. Otras marcas y logotipos mencionados son propiedad de sus respectivos propietarios.