


HURTIGGUIDE

3 krav for bruk av hurtigguiden:

- ✓ Horisontal montering under ventilator
- ✓ 45 – 60 cm avstand fra sensor til platetopp
- ✓ 0 – 60 cm bred platetopp

For all annen montering – følg enkel veiviser i hovedmanualen.



770-00033-A1




Plugg inn MicroSense PPs komfyrstikkontakt

Slå av komfyrens/platetoppens sikring og la den være av til pkt. 5.

Plugg komfyrens/platetoppens støpsel inn i MicroSense PPs komfyrstikkontakt. (A)


Plugg støpselet til MicroSense PPs komfyrstikkontakt (B) inn i teknisk stikkontakt på vegg.



Finn monteringssted

Sensoren bør plasseres sentrert over platetoppen og innenfor sone 1 (iht. NEK EN50615). Se tegning under. Sensoren kan festes på fettristen.


Rengjør og tørk godt.



Fest sensoren

Fjern beskyttelsesfolien fra montasjeplaten og fest sensoren.

Ta av sensoren og trykk montasjeplaten bestemt mot overflaten. Benytt skruer om nødvendig.



Sett inn batteriet

Trekk ut batteriskuffen. Snu batteriskuffen og legg batteriet (CR2032) i skuffen med plussiden ned. Sett batteriskuffen inn igjen. Ett «pip» høres.

Sett sensoren tilbake på montasjeplaten.



Utfør funksjonstest

- Slå på sikringen. Vent i 30 sek.

- Trykk og hold inne sensorknappen til ett «pip» høres. Komfyrstikkontakten avgir en ringealarm og etter noen sekunder avgir sensoren en testalarm.

- Sjekk at komfyren/platetoppen er spenningsløs.

- Aktiver komfyrvakten ved å gi sensorknappen et kort trykk. Lampen blinker grønt. Sjekk at platetoppen virker som normalt.